


PANCAKE



ITALIANO

Informazioni importanti. Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Conserva queste informazioni per ulteriori consultazioni.

AVVERTENZA

Verificare che gli oggetti, nella loro posizione definitiva, abbiano una configurazione stabile e che non ci siano rischi di ribaltamento. Se l'oggetto si ribalta può causare lesioni gravi o mortali.

Non permettere ai bambini di avvicinarsi durante la fase di montaggio, i componenti possono essere pericolosi. Evitare che i bambini si appendano o si arrampichino sugli oggetti.

Si consiglia di eseguire le operazioni di spostamento dei piani in VittEr® almeno in due persone.

Si consiglia di accertarsi che i pavimenti abbiano una consistenza adeguata a sostenere il peso degli oggetti.

Si consiglia di utilizzare dell'olio per far scorrere meglio le viti ed i bulloni al momento dell'inserimento.

ENGLISH

Important information. Please read the instructions carefully before starting the installation. Keep this information for further reference.

WARNING


Check that the objects, in their final position, have a stable configuration and that there is no risk of overturning. If the object falls, it can cause serious injuries or even the death.

Do not allow children to approach during assembly, the components can be dangerous. Do not allow children to hang or climb on objects.

It is recommended to move the VittEr® tops at least in two. It is advisable to make sure that the floors have a consistency that is adequate to support the weight of the objects. It is recommended to use oil to make the screws and bolts slide better when inserting.

LA TRADUZIONE IN ALTRE LINGUE È DISPONIBILE SU RICHIESTA.

Further languages are available upon request.





24X
VITI A CROCE
Screws




18X
BULLONI
Bolts




9X
PIANO VITTER - DISCO
VittEr disks




18X
TUBO - DISTANZIALE
Spacers




1X
PIANO VITTER - TOP
Upper VittEr top




3X
PIANO VITTER - COPERTINA
Lower VittEr tops



3X
TUBO - ANIMA
Tubes



3X
PIASTRA FISSAGGIO PIANI
Fixing plates




3X
LAMINATO TONDO BASE
Round laminate base

1

RUOTARE IL PIANO VITTER - TOP


Turn the **upper VittEr top**



2A


AVVITARE LE **PIASTRE FISSAGGIO PIANI** AI **TUBI** - ANIMA

Screw the **fixing plates** to the **tubes**

**2B**



RIBALTARE I **TUBI-ANIMA** E LE **PIASTRE AVVITATE** E FISSARE IL TUTTO AL **PIANO VITTER - TOP**

Turn over the **tubes** and the **screwed plates** and fix them to the **upper VittEr top**



3


LA DIREZIONE DEI FORI DOVRÀ ESSERE LA STESSA PER TUTTE E TRE I **TUBI - ANIMA** FISSATI ALLE PIASTRE
The holes direction must be the same for all three **tubes** fixed to the plates



4


INSERIRE I TRE **TUBI-DISTANZIALI** SOPRA I **TUBI-ANIMA**

Insert the three **spacer** over the **tubes**




5

A SEGUIRE, INSERIRE I **PIANI VITTER - DISCO**.
Then, insert the **VittEr disks**



6


RIPETERE L'OPERAZIONE «4»
Repeat operation «4»



7

INSERIRE IL PIANO VITTER - COPERTINA


Insert the lower VittEr top



8

RIPETERE PER ALTRE DUE VOLTE LA SEQUENZA DI OPERAZIONI «4», «5», «6» E «7» FINO A COMPLETARE LA STRUTTURA


Repeat the sequence of operations "4", "5", "6" and "7" twice more until the structure is complete.



9

AVVITARE SENZA STRINGERE I BULLONI CENTRALI DEL **LAMINATO TONDO - BASE**. SUCCESSIVAMENTE, AVVITARE LE QUATTRO VITI LATERALI FINO IN FONDO. INFINE, STRINGERE DEL TUTTO LE VITI CENTRALI.


Screw without tightening the central bolts of the **round laminate base**. Then screw the four side screws all the way down. Finally, tighten the central screws completely.



10

RUOTARE LA LIBRERIA

Turn the bookcase





CONSIGLI UTILI

Useful tips

- ✓ In caso le parti in VittEr® si sporchino, pulire con un comune sgrassatore.
- ✓ Per ravvivare il colore delle parti in VittEr®, versare un leggero strato di olio di vaselina sul lato interessato e strofinare con un panno.
- ✓ In caso le parti in VittEr® si graffino leggermente, versare un leggero strato di olio di vaselina sul lato interessato e strofinare con un panno.

- In case VittEr® parts get dirty, clean with a common degreaser.
- To revitalize the color of the VittEr® parts, pour a light layer of Vaseline oil on the affected side and rub with a cloth.
- In case the VittEr® parts scratch slightly, pour a light layer of Vaseline oil on the affected side and rub with a cloth.



PROPRIETÀ DEL VITTER®

VittEr® properties

