


PANCAKE



ITALIANO

Informazioni importanti. Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Conserva queste informazioni per ulteriori consultazioni.

AVVERTENZA

Verificare che gli oggetti, nella loro posizione definitiva, abbiano una configurazione stabile e che non ci siano rischi di ribaltamento. Se l'oggetto si ribalta può causare lesioni gravi o mortali.

Non permettere ai bambini di avvicinarsi durante la fase di montaggio, i componenti possono essere pericolosi. Evitare che i bambini si appendano o si arrampichino sugli oggetti.

Si consiglia di eseguire le operazioni di spostamento dei piani in VittEr® almeno in due persone.

Si consiglia di accertarsi che i pavimenti abbiano una consistenza adeguata a sostenere il peso degli oggetti.

Si consiglia di utilizzare dell'olio per far scorrere meglio le viti ed i bulloni al momento dell'inserimento.

ENGLISH

Important information. Please read the instructions carefully before starting the installation. Keep this information for further reference.

WARNING


Check that the objects, in their final position, have a stable configuration and that there is no risk of overturning. If the object falls, it can cause serious injuries or even the death.

Do not allow children to approach during assembly, the components can be dangerous. Do not allow children to hang or climb on objects.

It is recommended to move the VittEr® tops at least in two. It is advisable to make sure that the floors have a consistency that is adequate to support the weight of the objects. It is recommended to use oil to make the screws and bolts slide better when inserting.

LA TRADUZIONE IN ALTRE LINGUE È DISPONIBILE SU RICHIESTA.

Further languages are available upon request.



+39 035861611

www.vitterdesign.com



12X
VITI A CROCE
Screws




18X
BULLONI
Bolts




24X
PIANO VITTER - DISCO
VittEr disks




36X
TUBO - DISTANZIALE
Spacers



1X
PIANO VITTER - TOP
Upper VittEr top




4X
PIANO VITTER - COPERTINA
Lower VittEr tops



3X
TUBO - ANIMA
Tubes



3X
PIASTRA FISSAGGIO PIANI
Fixing plates




3X
LAMINATO TONDO BASE
Round laminate base

1A

POSIZIONARE ORIZZONTALMENTE I TRE **TUBI - ANIMA** E FISSARE I TRE **LAMINATI TONDI - BASE** AI **TUBI-ANIMA** SOLO AL CENTRO. NON AVVITARE I BULLONI FINO IN FONDO.


Place horizontally the three **tubes** and fix the three **round laminate bases** to the **tubes** only in the centre. Do not screw the bolts to the bottom.




1B

POSIZIONARE IN VERTICALE I TRE **TUBI - ANIMA** AVVITATI AI TRE **LAMINATI TONDI - BASE**


Place the three **tubes** screwed to the three **round laminate bases** in vertical position



2A**INSERIRE IL PIANO VITTER - COPERTINA**Insert the **lower VittEr top****2B**

POSIZIONARE IN ORIZZONTALE IL TUTTO E FISSARE I **LAMINATI TONDI BASE AL PIANO VITTER - COPERTINA** TRAMITE LE VITI LATERALI. INFINE, STRINGERE I BULLONI CENTRALI.


Place the whole structure horizontally and fix the **round laminate bases** to the **lower VittEr top** using the side screws. Finally, tighten the central bolts.



3


INSERIRE I TRE **TUBI-DISTANZIALI** SOPRA I **TUBI-ANIMA**

Insert the three **spacer** over the **tubes**




4

A SEGUIRE, INSERIRE TRE **PIANI VITTER - DISCO**.
Insert the three **VittEr disks**




5

RIPETERE LA SEQUENZA DI OPERAZIONI «4», «5» e «4»
Repeat the sequence of operations "4", "5", and "4"




6

INSERIRE IL **PIANO VITTER - COPERTINA**
Insert the **lower VittEr top**



7


SI OTTERÀ QUESTA STRUTTURA
You will obtain this structure



8

RIPETERE PER TRE VOLTRE LA SEQUENZA DI OPERAZIONI «4», «5», «4», «5», «4», «7» FINO AD OTTENERE LA SEGUENTE STRUTTURA

Repeat for three times the sequence of operations "4", "5", "4", "5", "4", "7" until the following structure is obtained




A QUESTO PUNTO, IL **PIANO VITTER - TOP** FINALE RISULTA SOLO APPOGGIATO QUINDI INSTABILE

At this point, the final **Vitter top** is only leant and consequently it is unstable



FISSARE IL **PIANO VITTER – TOP** ATTRAVERSO L'APPOSITA **PIASTRA FISSAGGIO PIANI**.

Fix the **VittEr top** by means of the **fixing plates**.





CONSIGLI UTILI

Useful tips

- ✓ In caso le parti in VittEr® si sporchino, pulire con un comune sgrassatore.
- ✓ Per ravvivare il colore delle parti in VittEr®, versare un leggero strato di olio di vaselina sul lato interessato e strofinare con un panno.
- ✓ In caso le parti in VittEr® si graffino leggermente, versare un leggero strato di olio di vaselina sul lato interessato e strofinare con un panno.

- In case VittEr® parts get dirty, clean with a common degreaser.
- To revitalize the color of the VittEr® parts, pour a light layer of Vaseline oil on the affected side and rub with a cloth.
- In case the VittEr® parts scratch slightly, pour a light layer of Vaseline oil on the affected side and rub with a cloth.



PROPRIETÀ DEL VITTER®

VittEr® properties

